



INSTRUCCIONES

Instrucciones y uso

DEPOSITOS PORTATILES DE PLASTICO

62.00467.00 62.00468.00 62.00469.00





ATENCIÓN

Antes de usar, lea el siguiente manual.

REV.1 – 02/05/2024 Pag.1/2



Certificado de garantía

Riviera Srl declara que sus productos se fabrican con esmero y cumplen con la normativa vigente. La garantía tiene una validez de 12 meses a partir de la fecha de fabricación (ver fecha estampada sobre el depósito).

Si la compra se realiza después de la fecha de vencimiento de la garantía, sugerimos controlar cuidadosamente el tanque antes de la instalación y conservar la factura/recibo de compra como prueba.

La garantía no cubre ningún coste derivado del montaje o desmontaje de productos, transporte de los mismos y gastos de personal técnico, incluso si son imputables a defectos de fabricación.

Al recibirlo, un producto defectuoso será examinado y si la causa es un defecto de mano de obra o del material, será reparado o reemplazado.

El fabricante no se responsabiliza de los daños a personas o cosas en caso de montaje incorrecto, manipulación de los accesorios, que deben ser cambiados o modificados únicamente por personas cualificadas, y en caso de protección inadecuada del depósito.

Riviera Srl Genova declina toda responsabilidad en caso de que los productos se instalen, apliquen o utilicen incorrectamente.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE TANQUES PORTATILES DE PLASTICO

Los depósitos destinados a contener combustibles líquidos con un punto de inflamación inferior a 328 K (55° C) (gasolina, queroseno y similares) deberán ser independientes del casco, deben colocarse en lugares ventilados, lo más alejados posible de motores u otras fuentes de calor para no sentir la influencia del propio calor

En caso necesario deberán protegerse mediante pantallas aislantes no combustibles y no absorbentes.

No deben colocarse en viviendas y está prohibido colocarlos en zonas de fácil tránsito y exposición a la luz solar. También es muy peligroso utilizar los depósitos como asientos.

Debido a la diferencia de temperatura, el combustible tiende a aumentar de volumen hasta un máximo del 5%, por lo que para el correcto llenado del depósito se debe colocar horizontalmente con la tapa hacia arriba, para mantener el volumen de aire necesario (5%) hasta el nivel máximo de llenado de la tapa.

ANTES DE UTILIZAR EL TANQUE DEBES ASEGURARTE DE QUE:

- 1. No hay impurezas y/o residuos de procesamiento en el interior (se recomienda aspirar y/o lavar con agua caliente).
- 2. El deposito está completamente seco.
- 3. La ventilación correspondiente en la tapa está abierta antes de arrancar el motor.
- 4. El tapón no debe estar apretado sino enroscado hasta el tope.

Tenga en cuenta que para el cambio de acoplamientos rápidos en el tubo del flotador sólo es necesario desenroscar el soporte de la manguera y no todo el cuerpo de pesca.

Se trata de evitar comprometer la estanqueidad del flotador ya sellado durante la fase de fabricación y prueba. Sin embargo, recomendamos el uso de injertos producidos por el fabricante de tanques.

REV.1 – 02/05/2024 Pag.2/2